

PRODUCT

ANTIQUE PROVENCE DECOLEEM

- Omschrijving: Tierrafino Antique Provence is een decoratieve leem-pleister voor wanden en plafonds in het interieur. Het product is heel hard (> SII) en kent drie basisafwerkingen; - Mat, - Glanzend en - Glanzend met Tierrafino Wax.
- Samenstelling: Diverse soorten klei, zand en een natuurlijke binder.
- Verpakking: 15 kg emmer.
- Gebruiksklaar maken: Meng 1 kg Antique Provence met 0,45 L water.
Roer het mengsel 5 min met een boormachine en een verfmenger.
Wacht tenminste 15 minuten en roer nogmaals 5 minuten.
- Verbruik: Bij 0,5 mm laagdikte 0,7 kg/m² op een vlakke ondergrond.
Het verbruik ligt hoger op grove ondergronden.
- Bewaaradvies: Droog bewaren.
- Houdbaarheid: Tenminste 3 jaar in droge toestand.
Eenmaal aangemaakt is het gereed product nog 4 dagen verwerkbaar.
- Kleuren: Antique Provence Decoleem is in 24 basiskleuren verkrijgbaar. Door de natuurlijke ingrediënten kunnen kleurafwijkingen ontstaan tussen verschillende charges. Op verzoek kunnen ook andere kleuren gemaakt worden.

TOEPASSING

Tierrafino Antique Provence Decoleem is een leem-pleister voor voldoende dragende wanden in het interieur.
Als buitenpleister alleen inzetbaar op tegen regenwater beschermde muren.
Geschikt voor vochtige ruimtes; echter niet toepassen op plekken waar direct contact met water plaatsvindt.
Geschikt voor 0,5 mm per laag dik bepleisteren van vlakke en behangklare ondergronden zoals basisleem, kalk en gipspleisters, beton en gipsplaat.
Antique Provence Decoleem kan worden toegepast op alle schilderklare ondergronden na voorstrijken met Tierrafino Contact EXTRA.



EIGENSCHAPPEN

- Professional / de ervaren Doe-Het-Zelver
- Hoge kleefkracht
- Hard na droging
- Handmatige verwerking
- Damp-open zonder was
- Vochtregulerend
- Antistatisch
- Afval kan worden weggegooid in de tuin

VERWERKING

- Omstandigheden: De lucht en ondergrond temperatuur moet tenminste +5 °C zijn.

- Aanbrengen:** De laagdikte per aan te brengen laag bedraagt 0,5 mm
- Ondergrond:** Dragend, constant droog, absorberend, vlak maar voldoende grof voor een mechanische hechting en vrij van stof en vet. Verwijder behang- en verfresten. Nieuwe beton zorgvuldig met ammonia reinigen.
- Verbruik en verwerking:**
- Mat**
Per m² is 600-700 gram droog mengsel nodig.
Breng één laag op met een spaan, laat stijf worden en schuur met een spons, of breng één laag op met een spaan en laat drogen. Het verbruik ligt echter hoger bij verwerking op grove ondergronden.
- Glanzend**
Per m² is 2 x 600-700 gram droog mengsel nodig.
Breng de eerste laag op met een spaan en laat drogen. Breng vervolgens een tweede laag aan met een spaan en werk af door te polijsten.
Meer polijsten zorgt voor een meer Antique Provençaalse uitstraling.
Laat Antique Provence Decoleem niet te snel drogen.
- Glanzend met was**
Verwerk de eerste en de tweede laag zoals beschreven onder "Glanzend".
Breng na voldoende droging Tierrafino WAX aan.
- Speciale Effecten:**
- Antique Provence Decoleem met tekening**
Breng max. 0,5 mm aan met een pleisterspaan. Pleister het oppervlak kruis links om een 'Franse slag' effect te bereiken. Laat drogen.
- Antique Provence Decoleem met weinig tekening**
Breng max. 0,7 mm aan met een pleisterspaan. Pleister het oppervlak wanneer het mat geworden is eventueel een keer en schuur met een schuurspons en laat drogen.
- Antique Provence Decoleem met fijne Marmorino-achtige afwerking**
Breng ca. 0,5 mm aan met een pleisterspaan, breng de gewenste tekening aan met de spaan en laat drogen. Breng na de droging een tweede laag op van 0,5 mm. Pleister het oppervlak wanneer het mat geworden is na aanstijven. Bevochtig het oppervlak licht met een nevel van water en herhaal het pleisteren. Herhaaldelijk napleisteren geeft meer tekening en glans.
- Antique Provence Decoleem met Travertino-achtige afwerking**
Breng ca. 0,7 mm aan met een pleisterspaan. Door met een borstel of harde kwast te deppen in het oppervlak ontstaan er gaatjes en wordt er wat materiaal naar voren getrokken. Pleister het oppervlak vlak nadat het na aanstijven mat is geworden, maar zorg er voor dat er wel gaatjes blijven. Spuit eventueel vochtig met een nevel van water en pleister nog meer. Herhaaldelijk napleisteren geeft meer tekening en glans.
- Antique Provence Decoleem met Tadelakt effect**
Breng ca. 0,5 mm aan met een pleisterspaan en laat drogen. Breng na de droging een tweede laag van 0,5 mm aan. Polijst het oppervlak met een Tadelakt-steen wanneer het mat geworden is. Bevochtig het oppervlak licht met een nevel van water en herhaal het polijsten.
Herhaaldelijk napleisteren geeft meer tekening en glans.

Droogtijd:	Onder normale condities (+20°C en ca.60% relatieve luchtvochtigheid) is Tierrafino Antique Provence Decoleem droog in 2 tot 24 uur. Gebruik géén versnelde droging zodat de binder beter kan harden. Antique Provence niet onnodig lang vochtig houden, het dient binnen 3 dagen droog te zijn
Reparaties:	Bevochtig het gebied rondom de beschadiging, totdat de Decoleem iets zacht geworden is. Vul de beschadigde delen op met Antique Provence Decoleem en breng dezelfde structuur aan en werk af als het overige vlak.
Afwerking:	Door de damp-open structuur van Antique Provence Decoleem kan vuil zich hechten. Om deze reden kan het product zonder nabehandeling alleen in decoratieve gebieden toegepast worden met een beperkte vuil-belasting. Indien de afwerking wordt na behandeld met Tierrafino WAX is de oppervlakte met een vochtige doek afneembaar. Breng daarvoor met een roller twee maal een mengsel aan van 50% Tierrafino WAX en 50% water. Wacht tussen elke gang tot het oppervlak goed opgedroogd is. Bij het aanbrengen van de tweede gang dient Antique Provence Decoleem niet donkerder te worden. Indien dat toch het geval is, dan is het oppervlak nog niet voldoende afgesloten. Breng dan een extra laag Tierrafino WAX aan.
Verdunner:	Water.
Veiligheidsadvies:	Contact met ogen en slijmvliezen vermijden. Bij verhoogd risico (plafonds) een veiligheidsbril dragen. Raadpleeg voor overige informatie het Tierrafino Antique Provence Decoleem Veiligheidsinformatieblad.
 EXTRA'S	Mengbaar met max. 10 % Tierrafino Pigmenten
 GEREEDSHAP	Veiligheidsbril, beschermende handschoenen, kuip, menger, spaarbord, troffel, plakspaan, polijstspaan, schildertape.

Tierrafino ANTIQUE PROVENCE DECOLEEM - DATASHEET

Datum: 02/2020

HULPPRODUCTEN Tierrafino Contact EXTRA primer, WAX, TIERRACOL hechtlem.

ONDERGRONDEN

Ondergronden overzicht	Ondergrond	Hechtvermogen	Dekkracht	Advies	contact EXTRA
	Gipsplaat	****	****		(x)
	Gipsplaat + verse gipspleister	****	****		(x)
	Verse kalkpleister	****	****		(x)
	Beton (glad oppervlak)	*****	****		(x)
	Aquapanel Knauf	*****	****		x
	Fermacell	*****	***		x
	YTONG	*****	***		x
	Baksteen	***	***		x
	Masoniet	***	***	Licht Opschuren	x
	MDF	***	***	Licht Opschuren	(x)
	Gelakt hout	***	**	Licht Opschuren	x
	Ongeschaafd hout	*	***		x
	Triplex	*****	***		x
	Leemfinish	****	****		(x)
	Basisleem	****	***		(x)
	Leembouwplaat	****	***		(x)
	Rode basisleem	****	**		(x)
	Tadelakt	***	***	Met water afnemen	x
	Plastic	***	***		x
	Metaal	***	***		x
	Karton	****	***		x
	Latex	****	***		(a) x
	Papier Behang	*	***		x
Verklaring van de waarden van hechting- en dekkingsvermogen					
	*	Zeer slecht	3-4 lagen Tierrafino Antique Provence Decoleem		
	**	Slecht	3 lagen Tierrafino Antique Provence Decoleem		
	***	Normaal	2 lagen Tierrafino Antique Provence Decoleem		
	****	Goed	1-2 lagen Tierrafino Antique Provence Decoleem		
	*****	Zeer goed	1-2 lagen Tierrafino Antique Provence Decoleem		
(x) - stoffige leem en zeer gladde ondergronden zoals gips/kalk/beton dienen te worden voor-behandeld met Tierrafino contact EXTRA primer . (a) - behandel snel in water oplosende latex voor met contact EXTRA.					

DISCLAIMER

De informatie in deze productomschrijving is met de grootste zorg samengesteld. Tierrafino B.V. aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen optreden bij het gebruik van de geboden informatie. Bij elke nieuwe uitgave van de productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.